

## Sigfox-Netzwerk

Code: Sigfox



### Das Sigfox-Netzwerk

Es dient zur Übertragung sehr kurzer Datennachrichten vom COMET-Gerät zur [COMET Cloud](#). Das Sigfox-Netzwerk arbeitet in einem freien Funkband, in dem Daten nicht schneller als in einem 10-Minuten-Intervall gesendet werden können. Die Nachricht wird normalerweise innerhalb einer Sekunde nach der Übertragung zugestellt. COMET-Geräte im Sigfox-Übertragungsnetzwerk können überall in der RC1-Zone ohne zusätzliche Kosten verwendet werden.

### Sigfox-Netzwerkverfügbarkeit für COMET-Geräte

Wenn Sie sich über die Abdeckung nicht sicher sind, [prüfen Sie dies bitte vor](#) dem Kauf Ihres Geräts.

## Technische Daten