

Software für COMET TPrints und GSM-Modems

Code: SWR001

Software für COMET Datenlogger der Serien Rxxxx, Sxxxx, Gxxxx, Dxxxx, ZV.



Technische Daten

ALLGEMEINE FUNKTIONEN	
Technischer Support	Ano
Sprachen im Programm	Ano
PROGRAMMEINSTELLUNGEN	
Kommunikationseinstellungen (Grundeinstellungen)	Ano
Datendarstellung (Grundeinstellungen)	Ano
Kommunikationseinstellungen (erweiterte Einstellungen)	Ano
Datendarstellung (erweiterte Einstellungen)	Ano
Datenspeicherung (Ordner- und Dateieinstellungen)	Ano
M2M-Verbindungseinstellungen	Ano
Automatischer Download	Ano
DATENVERWALTUNG	
Datensatz vom Datenlogger herunterladen	Ano
Datensatz aus der Datei öffnen	Ano
Daten in der Tabelle anzeigen	Ano
Datenexport in DBF (Grundexport)	Ano
Datenexport in XLS (Grundexport)	Ano
Datenexport in DBF (erweiterte Optionen)	Ano
Datenexport in XLS (erweiterte Optionen)	Ano
Daten aus der Tabelle drucken (Grunddruck)	Ano
Daten aus der Tabelle drucken (erweiterte Optionen)	Ano
Statistik	Ano
GRAFIK	
Einfaches Diagramm	Ano
Diagramm	Ano
Einfaches Diagramm drucken	Ano
Diagramm drucken	ano

Diagrammexport in PDF	Ano
DATENLOGGER-VERWALTUNG	
Datenlogger-Konfiguration	Ano
Datenlogger-Speicher löschen	Ano
Batteriewechsel	Ano
Konfiguration in Datei speichern	Ano
Konfiguration aus Datei lesen	Ano
COMET-DATENBANK	
Datenexport in die COMET-Datenbank	Ano
Datendownload mit Export in die COMET-Datenbank	Ano
Automatischer Download mit Export in die COMET-Datenbank	Ano